

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI

Produkt: Rozpylacz fryzjerski / Spryskiwacz do wody

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do rozpylania czystej wody lub lekkich roztworów kosmetycznych stosowanych w zabiegach fryzjerskich. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i domowego.

2. Zasady bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie:** Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Małe elementy (np. dysza) mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- **Substancje zakazane:** Nie napełniać spryskiwacza substancjami żrącymi, łatwopalnymi, kwasami, rozpuszczalnikami ani płynami o wysokiej gęstości/olejami, które mogą uszkodzić mechanizm lub stworzyć zagrożenie dla zdrowia po rozpyleniu.
- **Temperatura:** Nie używać z płynami o temperaturze powyżej 40°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem źródeł ciepła i mrozem.
- **Ochrona oczu:** Nie kierować strumienia bezpośrednio w stronę oczu lub innych wrażliwych części ciała. W przypadku dostania się preparatu kosmetycznego do oczu, należy niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody.

3. Instrukcja obsługi i konserwacji

1. **Napełnianie:** Odkręć głowicę, napełnij zbiornik wodą (zaleca się pozostawienie ok. 2 cm wolnej przestrzeni od góry) i mocno dokręć.
2. **Użytkowanie:** Naciśnij kilkukrotnie spust, aby zassać płyn do mechanizmu. W przypadku spryskiwaczy typu "mist" (mgiełka), jedno naciśnięcie generuje przedłużony strumień.
3. **Czyszczenie:** Regularnie opróżniaj i płucz zbiornik czystą wodą, aby zapobiec namnażaniu się drobnoustrojów i osadzeniu się kamienia.
4. **Przechowywanie:** Przechowywać w pozycji pionowej, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

4. Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych. Nie wyrzucać do środowiska.