

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GPSR)

Dotyczy: Maszynek i trymerów marki FOX

1. Bezpieczeństwo użytkowania i ryzyka mechaniczne

- **Weryfikacja ostrzy:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy noże nie są wyszczerbione. Uszkodzone elementy tnące grożą skaleczeniem.
- **Kontrola temperatury:** Podczas pracy ciągłej ostrza mogą się nagrzewać. W razie przegrzania wyłącz urządzenie lub zastosuj spray chłodzący.
- **Ochrona dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Małe elementy (nasadki, olej) stwarzają ryzyko zadławienia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatorowe

- **Ostrzeżenie o wodzie:** Zabrania się używania urządzeń sieciowych w pobliżu wody (wanny, prysznice), chyba że model posiada certyfikat IPX7.
- **Zasilanie:** Stosuj wyłącznie oryginalny zasilacz. Nieoryginalne ładowarki mogą doprowadzić do wybuchu akumulatora litowego.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

3. Konserwacja i Higiena

- **Dezynfekcja:** W salonach fryzjerskich wymagana jest dezynfekcja po każdym kliencie (zapobieganie chorobom skóry).
- **Smarowanie:** Brak regularnego oliwienia skraca żywotność silnika i powoduje szarpanie włosów.

4. Utylizacja i ochrona środowiska (WEEE / ZSEE)

- **Zakaz wyrzucania do kosza:** Produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza. Nie wolno go wyrzucać z odpadami domowymi.
- **Recykling:** Zużyty sprzęt oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów lub zwróć sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia.
- **Akumulatory:** Baterie litowe zawierają substancje niebezpieczne. Nie wolno ich dziurawić ani wrzucać do ognia.

5. Procedury awaryjne

W przypadku stwierdzenia nietypowego hałasu, dymu lub nagłego spadku mocy, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.